

Air Heater - Воздушный отопитель

Feel the Drive



RUS

1. Крыльчатка нагнетателя воздуха на нагрев
2. Блок управления
3. Крыльчатка нагнетателя воздуха для горения
4. Корпус отопителя
5. Штифт накаливания
6. Камера сгорания
7. Теплообменник
8. Выход нагретого воздуха
9. Датчик температуры нагретого воздуха
10. Термоизолирующая проставка
11. Топливный насос
12. Испарительная прокладка
13. Датчик температуры выхлопных газов
14. Выход выхлопных газов
15. Топливопровод
16. Забор воздуха для горения
17. Электродвигатель нагнетателя воздуха на нагрев и для горения
18. Забор воздуха на нагрев